



# Quick Install Guide



## Getting Started

For highest performance and reliability, it is recommended that you install the latest service pack (SP) and updates. For Windows®, go to the Start menu and select Windows Update. For Mac®, go to the Apple menu and select Software Update.

### Windows FireWire Installations

You must first connect the drive using the USB cable to install FireWire device drivers. If your system has only a FireWire port, go to [support.wdc.com](http://support.wdc.com), click All Downloads, locate your product name, and download the FireWire device driver installer onto your computer desktop.

### Windows 98SE

You must install device drivers on your system. Go to [support.wdc.com](http://support.wdc.com), click All Downloads, locate your product name, and download the device driver installer onto your computer desktop.


## Installing the Drive

### Windows

1. Turn on your computer.
2. Connect the drive's power cord and USB cable as shown.
3. Drive utilities are installed automatically. If a security alert is displayed during this installation, click **Accept** or **Continue**.
4. When finished, a menu displays a list of choices including WD Backup™ and free Google™ software. To install the software, simply double-click your choice on the menu; otherwise, click **Quit** to begin using the drive.
5. If you want to use the FireWire connection at this time, turn off the drive and reinstall it using the FireWire cable.

### Macintosh®

1. Turn on your computer.
2. Connect the drive's power cord and FireWire or USB cable as shown.
3. The drive mounts to the desktop. Double-click the My Book™ drive icon.
4. Double-click the Mac folder, then double-click the WD Button Manager Software disk image that contains the installer.
5. Double-click the WD Button Manager package inside the Mac disk image to install the button manager and FireWire button driver.



\*Capacity Gauge indicates remaining free space on the drive after all software and drivers are installed.


†For more information on the Kensington Security Slot, visit [www.kensington.com](http://www.kensington.com).

# WD Backup

WD Backup is easy-to-use software for backing up and restoring your files. Information on how to use this software, including backup options and supported file types, is readily available in the online help which can be accessed from any screen.

After installation, you can launch WD Backup by double-clicking its icon on the desktop or system tray. Easily navigate through the menus and make your selections as prompted. Once you've set up a scheduled backup, you can perform an immediate backup by right-clicking the WD Backup Monitor icon on the system tray and selecting **Back up Now**. If you have multiple scheduled backups, only the first backup on the schedule is launched.

*Note:* This version of WD Backup software only supports Windows.



## Turning Off the Drive

The external drive turns off when you shut down the computer. You may also follow these steps to turn off the drive.

### Using Safe Shutdown

1. Press the Power/Safe Shutdown button once. You may hear the drive power down before the power light turns off.
2. The drive is now shut down properly, and you may safely disconnect the drive.

### Using Auto-off (Windows)

1. Right-click the Safely Remove Hardware icon  in your system tray and select Safely Remove Hardware. You may hear the drive power down before the power light turns off.
2. The drive is now shut down properly, and you may safely disconnect the drive.

## Troubleshooting

If you have problems when installing or using this product, refer to this troubleshooting section or visit our support Web site at [support.wdc.com](http://support.wdc.com) and search our knowledge base for more help.

| How to                                                                | Answer ID |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| ■ install, partition, and format the drive in Windows 2000            | 34        |
| ■ install, partition, and format the drive in Windows XP              | 207       |
| ■ format the drive to the FAT32 file system**                         | 1364      |
| ■ use the drive on a PC and a Macintosh computer simultaneously       | 291       |
| ■ disable the setting that boots the system from the external drive   | 1201      |
| ■ install, partition, and format the drive in Windows 98SE (FireWire) | 1049      |

*\*\*This WD drive is preformatted as a single FAT32 partition for compatibility with all Windows operating systems. The FAT32 file system has a maximum individual file size of 4 GB and cannot create partitions larger than 32 GB in Windows 2000/XP. Windows 2000 and XP users can overcome these file size limitations by reformatting the drive to NTFS using the Disk Management utility. Windows 98SE and Me do not support NTFS. See answer ID 1287 at [support.wdc.com](http://support.wdc.com) and article IDs 314463 and 184006 at [support.microsoft.com](http://support.microsoft.com) for further details.*

## System Requirements

### Windows

- An available USB or FireWire port
- Windows 98SE/Me/2000/XP

### Macintosh

- An available USB or FireWire port
- Mac OS X 10.2 or later

## Regulatory Compliance

### FCC Class B Information

This device has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This unit generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. Any changes or modifications not expressly approved by WD could void the user's authority to operate this equipment.

The following booklet, prepared by the Federal Communications Commission, may be helpful: *How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems*. This booklet is Stock No. 004-000-00345-4 available from the US Government Printing Office, Washington, DC 20402.

### CSA Notice

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

### Underwriters Laboratories Inc.

Approved for US and Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1. Information Technology Equipment - Safety - Part 1: General Requirements (File E101559).

### CE Compliance For Europe

Verified to comply with EN55022 for RF Emissions and EN50082-1 for Generic Immunity, as applicable.

## Warranty Information

This product contains no user-serviceable parts. Refer servicing only to authorized WD personnel or a WD-approved service center.

## Obtaining Service

WD values your business and always attempts to provide you the very best of service. If this Product requires maintenance, either contact the dealer from whom you originally purchased the Product or visit our product support Web site at [support.wdc.com](http://support.wdc.com) for information on how to obtain service or a Return Material Authorization (RMA). If it is determined that the Product may be defective, you will be given an RMA number and instructions for Product return. An unauthorized return (i.e., one for which an RMA number has not been issued) will be returned to you at your expense. Authorized returns must be shipped in an approved shipping container, prepaid and insured, to the address provided on your return paperwork. Your original box and packaging materials should be kept for storing or shipping your WD product. To conclusively establish the period of warranty, check the warranty expiration (serial number required) via [support.wdc.com](http://support.wdc.com). WD shall have no liability for lost data regardless of the cause, recovery of lost data, or data contained in any Product placed in its possession.

## Limited Warranty

WD warrants that the Product, in the course of its normal use, will be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year, unless otherwise required by law, and will conform to WD's specification therefor. This limited warranty period shall commence on the purchase date appearing on your purchase receipt. WD shall have no liability for any Product returned if WD determines that the Product was stolen from WD or that the asserted defect a) is not present, b) cannot reasonably be rectified because of damage occurring before WD receives the Product, or c) is attributable to misuse, improper installation, alteration (including removing or obliterating labels and opening or removing external enclosures, unless authorized to do so by WD or an authorized service center), accident or mishandling while in the possession of someone other than WD. Subject to the limitations specified above, your sole and exclusive warranty shall be, during the period of warranty specified above and at WD's option, the repair or replacement of the Product. The foregoing warranty of WD shall extend to repaired or replaced Products for the balance of the applicable period of the original warranty or ninety (90) days from the date of shipment of a repaired or replaced Product, whichever is longer.

The foregoing limited warranty is WD's sole warranty and is applicable only to products sold as new. The remedies provided herein are in lieu of a) any and all other remedies and warranties, whether expressed, implied or statutory, including but not limited to, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose, and b) any and all obligations and liabilities of WD for damages including, but not limited to accidental, consequential, or special damages, or any financial loss, lost profits or expenses, or lost data arising out of or in connection with the purchase, use, or performance of the Product, even if WD has been advised of the possibility of such damages. In the United States, some states do not allow exclusion or limitations of incidental or consequential damages, so the limitations above may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

## Technical Support Services

If you need additional information or help during installation or normal use of this product, visit our product support Web site at [support.wdc.com](http://support.wdc.com) and search our knowledge base.

[support.wdc.com](http://support.wdc.com)

[www.westerndigital.com](http://www.westerndigital.com)

800.ASK.4WDC North America

949.672.7199 Spanish

+800.6008.6008 Asia Pacific

+31.20.4467651 Europe/Middle East/Africa

Western Digital

20511 Lake Forest Drive

Lake Forest, California 92630

U.S.A.

Western Digital is a registered trademark; and WD, the WD logo, WD Backup, My Book, and Safe Shutdown are trademarks of Western Digital Technologies, Inc.

Other marks may be mentioned herein that belong to other companies.

© 2005 Western Digital Technologies, Inc. All rights reserved.



# Guide d'installation rapide



## Préliminaires

Pour optimiser les performances et la fiabilité, nous vous conseillons d'installer le Service Pack (SP) et les mises à jour les plus récents. Pour Windows®, ouvrez le menu Démarrer et sélectionnez Windows Update. Pour Mac®, ouvrez le menu Pomme et sélectionnez Mise à jour de logiciels.

### Installations Windows FireWire

Vous devez d'abord raccorder le lecteur avec le câble USB pour pouvoir installer les pilotes de périphérique FireWire. Si votre système ne dispose que d'un seul port FireWire, allez sur le site [support.wdc.com](http://support.wdc.com), cliquez sur Télécharger, recherchez le nom de votre produit et téléchargez le programme d'installation des pilotes de périphérique FireWire sur le Bureau de votre ordinateur.

### Windows 98SE

Vous devez installer des pilotes de périphérique sur votre système. Allez sur le site [support.wdc.com](http://support.wdc.com), cliquez sur Télécharger, recherchez le nom de votre produit et téléchargez le programme d'installation des pilotes de périphérique sur le Bureau de votre ordinateur.


## Installation du lecteur

### Windows

1. Allumez votre ordinateur.
2. Connectez le cordon d'alimentation et le câble USB du lecteur comme indiqué.
3. Les utilitaires de disque s'installent automatiquement. Si une alerte de sécurité s'affiche au cours de l'installation, cliquez sur **Accepter** ou **Continuer**.
4. Une fois l'installation terminée, un menu affiche la liste des choix, dont le logiciel WD Backup™ et le logiciel gratuit Google™. Pour installer un logiciel, double-cliquez sur son nom dans le menu ; sinon, cliquez sur **Quitter** pour commencer à utiliser le lecteur.
5. Pour utiliser la connexion FireWire à ce stade, vous devez mettre le lecteur hors tension, le reconnecter avec le câble FireWire et le réinstaller.

### Macintosh®

1. Allumez votre ordinateur.
2. Connectez le cordon d'alimentation et le câble FireWire ou USB du lecteur comme indiqué.
3. Le lecteur se monte sur le Bureau. Double-cliquez sur l'icône de lecteur My Book™.
4. Double-cliquez sur le dossier Mac, puis sur l'image de disque du logiciel WD Button Manager contenant le programme d'installation.
5. Double-cliquez sur le logiciel WD Button Manager à l'intérieur de l'image de disque Mac pour installer Button Manager et le pilote FireWire.



\*Le mesureur de capacité indique combien d'espace disponible reste sur le lecteur après l'installation des logiciels et des pilotes.


†Pour des informations supplémentaires sur le verrou de sécurité Kensington, visitez [www.kensington.com](http://www.kensington.com).

## WD Backup

WD Backup est un logiciel convivial pour sauvegarder et restaurer vos fichiers. Des informations sur l'utilisation de ce logiciel, les options de sauvegarde et les types de fichiers pris en charge, sont proposées dans l'aide en ligne et sont accessibles à partir de n'importe quel écran.

Après l'installation, vous pouvez lancer WD Backup en double-cliquant sur son icône sur le Bureau ou dans la barre d'état. Suivez les instructions des menus et effectuez vos sélections en fonction. Une fois que vous avez planifié une sauvegarde, vous pouvez immédiatement effectuer une sauvegarde non planifiée en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icône WD Backup dans la barre d'état et en sélectionnant Effectuer une sauvegarde maintenant. Si vous avez planifié plusieurs sauvegardes, seule la première sauvegarde planifiée est effectuée.

*Remarque :* cette version du logiciel WD Backup tourne uniquement sous Windows



## Mise hors tension du lecteur

Le lecteur externe s'éteint quand vous arrêtez l'ordinateur. Vous pouvez aussi mettre le lecteur hors tension de deux façons.

### En utilisant Safe Shutdown

1. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation/Safe Shutdown. Il se peut que vous entendiez le lecteur s'arrêter avant que le voyant d'alimentation ne s'éteigne.
2. Le lecteur est désormais complètement éteint et vous pouvez le déconnecter en toute sécurité.

### En utilisant l'arrêt automatique (Windows)

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Supprimer le périphérique en toute sécurité  dans la barre d'état du système et sélectionnez Supprimer le périphérique en toute sécurité. Il se peut que vous entendiez le lecteur s'arrêter avant que le voyant d'alimentation ne s'éteigne.
2. Le lecteur est désormais complètement éteint et vous pouvez le déconnecter en toute sécurité.

## Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou l'utilisation de ce produit, reportez-vous à la section relative au dépannage ou visitez notre site Web de support à l'adresse [support.wdc.com](http://support.wdc.com) et recherchez dans notre base de connaissances les informations susceptibles de vous aider.

### Comment

- installer, partitionner et formater le lecteur sous Windows 2000
- installer, partitionner et formater le lecteur sous Windows XP
- formater le lecteur sur le système de fichiers FAT32\*\*
- utiliser le lecteur sur un PC et un Macintosh en même temps
- désactiver le paramètre qui démarre le système à partir du lecteur externe
- installer, partitionner et formater le lecteur sous Windows 98SE (FireWire)

### Réponse sous « Answer ID »

34  
207  
1364  
291  
1201  
1049

*\*\*Ce lecteur WD est préformaté en tant que partition FAT32 unique pour être compatible avec tous les systèmes d'exploitation Windows. Le système de fichiers FAT32 a une taille maximale de 4 Go et ne peut pas créer de partitions supérieures à 32 Go sous Windows 2000/XP. Les utilisateurs de Windows 2000 et XP peuvent contourner ces limitations de taille de fichier en reformatant le lecteur sur NTFS à l'aide de l'utilitaire Gestion des disques. Windows 98SE et Me ne prennent pas en charge NTFS. Reportez vous à la réponse 1287 sur le site [support.wdc.com](http://support.wdc.com) et aux articles 314463 et 184006 sur le site [support.microsoft.com](http://support.microsoft.com) pour plus de détails.*

## Spécifications système

### Windows

- Un port USB ou FireWire libre
- Windows 98SE/Me/2000/XP

### Macintosh

- Un port USB ou FireWire libre
- Mac OS X 10.2 ou supérieur

## Conformité réglementaire

### Informations de la FCC sur la Classe B

Cet équipement a été testé et s'avère être conforme aux normes régissant les périphériques numériques de Classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour apporter une protection raisonnable contre des perturbations préjudiciables dans une installation résidentielle. Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences radio ou télévision nocives. Cependant, on ne peut garantir que les interférences ne se produiront pas sur une installation donnée. Tout changement ou modification qui n'est pas expressément approuvé par WD peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser le matériel.

L'utilisateur trouvera de l'aide dans le livret préparé par la Commission fédérale américaine des communications : *How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems (Comment identifier et résoudre des problèmes de perturbations radio/TV)*. Ce livret qui porte le n° de référence n° 004-000-00345-4, est disponible auprès du Government Printing Office américain, Washington, DC 20402.

### Avis réglementaire de la CSA

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Underwriters Laboratories Inc.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 N° 60950-1, UL 60950-1. Matériel des technologies de l'information - Sécurité - Partie 1 : Conditions générales (fichier E101559).

### Certification CE pour l'Europe

Conformité vérifiée avec EN55022 pour les émissions RF et EN50082-1 pour l'immunité générique, selon le cas.

## Informations sur la garantie

Ce produit ne contient pas de pièces pouvant être réparées par l'utilisateur. Pour les réparations, adressez-vous exclusivement au personnel WD autorisé ou à un centre de services WD agréé.

### Obtention de service

WD apprécie votre activité et s'efforce de toujours vous fournir les meilleurs services. Si ce Produit nécessite une intervention de maintenance, vous pouvez contacter le vendeur chez qui vous avez acheté le Produit ou consulter notre site Web à l'adresse [support.wdc.com](http://support.wdc.com) pour savoir comment obtenir une assistance ou une autorisation de retour de matériel (RMA). S'il est déterminé que le Produit peut être défectueux, vous recevrez un numéro de RMA et des instructions pour le renvoi du Produit. Les retours non autorisés (c'est-à-dire sans numéro RMA) vous seront renvoyés à vos frais. Les retours autorisés doivent être envoyés dans un emballage conforme, prépayés et assurés, à l'adresse fournie sur vos documents de retour. Le carton et l'emballage d'origine doivent être conservés pour stocker et renvoyer votre produit WD. Pour établir de façon indiscutable la période de garantie, vérifiez la date d'expiration de la garantie (vous aurez besoin du numéro de série) à l'adresse [support.wdc.com](http://support.wdc.com). WD n'assume aucune responsabilité quant aux pertes de données, quelle qu'en soit leur cause, à la récupération de données perdues ou aux données contenues dans tout Produit qui lui est confié.

### Garantie limitée

WD garantit que le Produit, dans le cadre d'un usage normal, sera exempt de défauts de matériel et de fabrication pendant une période de deux (2) ans, sauf disposition légale contraire, et sera conforme aux spécifications de WD pendant cette période. La période de garantie limitée commencera à la date d'achat figurant sur votre facture. WD n'assume aucune responsabilité pour tout Produit retourné si WD détermine que le Produit a été volé à WD ou que le défaut invoqué a) est inexistant, b) ne peut pas être réparé correctement du fait d'une détérioration antérieure à la réception du Produit par WD ou c) est dû à une mauvaise utilisation, à une mauvaise installation, à une altération (y compris le retrait ou l'effacement des étiquettes, et l'ouverture ou le retrait des boîtiers externes, excepté dans le cas d'une autorisation délivrée par WD ou par un centre de service autorisé), à un accident ou à une mauvaise manipulation survenus alors que toute autre personne que WD était en sa possession. Etant soumise aux restrictions spécifiées ci-dessus, votre seule et unique garantie sera, pendant la durée de garantie spécifiée ci-dessus et à la discrétion de WD, la réparation ou le remplacement du Produit. La garantie mentionnée de WD s'étendra aux Produits réparés et remplacés pendant la période restante de la garantie d'origine ou pendant quatre-vingt dix (90) jours à compter de la date d'envoi du Produit remplacé ou réparé, la période la plus longue étant d'application.

La garantie limitée mentionnée est la seule garantie de WD et s'applique uniquement à des produits vendus en tant que produits neufs. Les recours fournis ici sont donnés en lieu et place de a) tout recours et toute garantie, expresse, implicite ou légale, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de valeur marchande ou d'adéquation à un usage particulier, et b) toute obligation et toute responsabilité pour des dommages, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages accidentels, indirects ou spéciaux, ou toute perte financière, tout manque à gagner ou frais, ou données perdues à la suite de ou liée à l'achat, l'utilisation ou la mise en œuvre du Produit, même si WD a été averti de la possibilité de tels dommages.

## Services d'assistance technique

Si vous avez besoin d'aide ou d'informations supplémentaires pendant l'installation ou l'utilisation normale de ce produit, visitez notre site Web d'assistance technique à l'adresse [support.wdc.com](http://support.wdc.com) et faites une recherche dans notre base de connaissances.

[support.wdc.com](http://support.wdc.com)

[www.westerndigital.com](http://www.westerndigital.com)

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| 800.ASK.4WDC   | Amérique du Nord            |
| 949 672 7199   | Espagnol                    |
| +800 6008 6008 | Asie/Pacifique              |
| +31 20 4467651 | Europe/Moyen Orient/Afrique |

Western Digital  
20511 Lake Forest Drive  
Lake Forest, Californie 92630  
Etats-Unis.

Western Digital est une marque déposée ; WD, le logo WD, WD Backup, My Book et Safe Shutdown sont des marques de Western Digital Technologies, Inc. Les autres marques mentionnées ici appartiennent à d'autres sociétés.

© 2005 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés.

2079-001072-102 Feb 2006





# Guía de instalación rápida



## Para comenzar

Para mayor rendimiento y confiabilidad, se recomienda que instale los service pack (SP) y actualizaciones más recientes. Para Windows®, vaya al menú de Inicio y seleccione Windows Update. Para Mac®, vaya al menú Apple y seleccione Actualización de software.

### Instalaciones FireWire en Windows

Primero debe conectar la unidad utilizando el cable USB para instalar los controladores del dispositivo FireWire. Si su sistema cuenta solamente con un puerto FireWire, vaya a [support.wdc.com](http://support.wdc.com), haga clic en Biblioteca de descargas, encuentre el nombre de su producto y descargue el instalador del controlador del dispositivo en el escritorio de su computadora.

### Windows 98SE

Debe instalar los controladores de dispositivos en el sistema. Vaya a [support.wdc.com](http://support.wdc.com), haga clic en Biblioteca de descargas, encuentre el nombre de su producto y descargue el instalador del controlador del dispositivo en el escritorio de su computadora.


## Instalación de la unidad

### Windows

1. Encienda el equipo.
2. Conecte el cable de alimentación y el cable USB de la unidad como se muestra.
3. Las utilidades de la unidad se instalan automáticamente. Si durante la instalación aparece una alerta de seguridad, haga clic en **Aceptar** o en **Continuar**.
4. Cuando termine, el menú muestra la lista de opciones que incluyen WD Backup™ y software gratis de Google™. Para instalar el software, simplemente haga doble clic en la opción del menú; o bien, haga clic en **Salir** para comenzar a usar la unidad.
5. Si desea utilizar la conexión FireWire en este momento, apague la unidad y reinstálela utilizando el cable FireWire.

### Para Macintosh®

1. Encienda el equipo.
2. Conecte el cable de alimentación y el cable FireWire o USB de la unidad como se muestra.
3. La unidad se muestra en el escritorio. Haga doble clic en el icono My Book™.
4. Haga doble clic en la carpeta Mac, y luego haga doble clic en la imagen de disco del software WD Button Manager que contiene el instalador.
5. Haga doble clic en el paquete de WD Button Manager dentro de la imagen de disco Mac para instalar el administrador de botones y el controlador de botones FireWire.



\*El medidor de capacidad indica el espacio libre disponible en la unidad después de que se instala todo el software y controladores.

†Para obtener mayor información acerca de la ranura de seguridad Kensington, visite [www.kensington.com](http://www.kensington.com).

# WD Backup

WD Backup es un software fácil de utilizar para realizar copias de seguridad y restaurar archivos. La información acerca de cómo utilizar este software, incluyendo las opciones de copia de seguridad y los tipos de archivo admitidos, se encuentra fácilmente disponible en la ayuda en pantalla a la que se puede acceder desde cualquier pantalla.

Después de la instalación, puede iniciar WD Backup haciendo doble clic en el icono del mismo que se encuentra en el escritorio o en la bandeja del sistema. Desplácese de manera sencilla a través de los menús y realice sus selecciones conforme se presentan. Una vez que haya configurado una copia de seguridad programada, puede realizar una copia de seguridad inmediata al hacer clic con botón derecho en el icono del monitor de WD Backup en la bandeja del sistema y al seleccionar **Hacer una copia de seguridad ahora**. Si tiene copias de seguridad programadas múltiples, solamente la primera copia de seguridad programada es la que se ejecuta.

*Nota:* Esta versión del software de WD Backup es compatible solamente con Windows.

## Cómo apagar de la unidad

La unidad externa se apaga cuando usted apaga la computadora. Puede también seguir estos pasos para apagar la unidad.

### Uso de Safe Shutdown

1. Presione el botón de Encendido/Safe Shutdown una vez. Es posible que escuche como se apaga la unidad antes de que la luz de alimentación se apague.
2. La unidad se ha pagado apropiadamente y se puede desconectar con seguridad.

### Uso del apagado automático (Windows)

1. Haga clic con botón derecho en el icono **Quitar hardware con seguridad** en la bandeja del sistema y seleccione **Quitar hardware con seguridad**. Es posible que escuche como se apaga la unidad antes de que la luz de alimentación se apague.
2. La unidad se ha pagado apropiadamente y se puede desconectar con seguridad.

## Solución de problemas

Si tiene problemas al momento de instalar o utilizar este producto, consulte esta sección referente a la solución de problemas o visite nuestro sitio Web de asistencia en [support.wdc.com](http://support.wdc.com) y realice una búsqueda en nuestra base de conocimientos para obtener más ayuda.

| Cómo                                                                                   | Answer ID |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ■ instalar, particionar y formatear la unidad en Windows 2000                          | 34        |
| ■ instalar, particionar y formatear la unidad en Windows XP                            | 207       |
| ■ formatear la unidad para obtener un sistema de archivos FAT32**                      | 1364      |
| ■ usar la unidad en una PC y una Macintosh al mismo tiempo                             | 291       |
| ■ deshabilitar la configuración que hace que el sistema inicie desde la unidad externa | 1201      |
| ■ instalar, particionar y dar formato a la unidad con Windows 98SE (FireWire)          | 1049      |

*\*\*Esta unidad está preformateada con una partición FAT32 única para que sea compatible con todos los sistemas operativos Windows. El sistema FAT32 de archivos tiene un máximo para el tamaño de un archivo individual de 4 GB y no puede crear particiones mayores a 32 GB con Windows 2000/XP. Los usuarios de Windows 2000 y XP pueden solucionar estas limitaciones de tamaño de archivos cambiando el formato de la unidad a NTFS, mediante la utilidad de administración de discos. Windows 98SE y Me no admiten NTFS. Consulte la respuesta con la identificación 1287 en [support.wdc.com](http://support.wdc.com) y el artículo con las identificaciones 314463 y 184006 en [support.microsoft.com](http://support.microsoft.com) para más detalles.*


## Requisitos del sistema

### Windows

- Un puerto USB o FireWire disponible
- Windows 98SE/Me/2000/XP

### Macintosh

- Un puerto USB o FireWire disponible
- Mac OS X 10.2 o posterior



## Cumplimiento de las regulaciones

### Información de Clase B de la FCC

Este dispositivo ha sido probado y los resultados han demostrado que cumple con las normas de un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las reglas de FCC. Estos límites han sido establecidos para ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas en la instalación residencial. Esta unidad genera, utiliza y puede emitir energía de alta frecuencia y, en caso de no instalarse y usarse conforme a las instrucciones, puede producir interferencia perjudicial para la recepción de señales de radio y/o televisión. Sin embargo, no se garantiza la ausencia de interferencia en alguna instalación en particular. Todos los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por WD podrían anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

El siguiente folleto, hecho por la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. puede ser de utilidad: *How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems (Cómo identificar y resolver problemas de interferencia de radio y televisión)*. El número de inventario de este folleto es 004-000-00345-4 y se puede obtener en la US Government Printing Office, Washington, DC 20402, EE.UU.

### Aviso de CSA

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Este aparato digital clase B cumple con la norma ICES-003 de Canadá.

### Underwriters Laboratories Inc.

Aprobado para EE.UU., y Canadá. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1. Equipo de tecnología de la información; Seguridad. Parte 1: Requisitos generales (archivo E101559).

### Cumplimiento con la CE para Europa

Se verificó que cumple con la norma EN55022 para Emisiones de radiofrecuencia y la EN50082-1 para inmunidad genérica, según corresponda.

### Información sobre la garantía

Este producto no contiene partes que puedan recibir mantenimiento por el usuario. Para obtener servicio, solicítelo únicamente al personal autorizado de WD o a un centro de servicio autorizado por WD.

### Cómo solicitar el servicio

WD valora su compra y siempre trata de prestarle el mejor de los servicios. Si este producto requiere mantenimiento, comuníquese con el distribuidor al que le compró el producto originalmente o visite nuestro sitio web de soporte técnico en [support.wdc.com](http://support.wdc.com) para obtener información acerca de cómo solicitar servicio o una Autorización de devolución de materiales (RMA). Si se determina que el producto tiene fallas, le entregarán un número de autorización de devolución de materiales e instrucciones para realizar la devolución del producto. El producto devuelto sin autorización (es decir, un producto para el cual no se ha emitido un número de autorización de devolución de materiales) le será devuelto con cargo a usted. Las devoluciones autorizadas deberán ser enviadas en un paquete aprobado para el envío, con prepago y asegurado, a la dirección provista con sus documentos de devolución. Deberá conservar la caja y materiales de empaque originales para almacenar o enviar su producto de WD. Para establecer de manera concluyente el plazo de la garantía, verifique el vencimiento de la garantía (necesitará el número de serie) en [support.wdc.com](http://support.wdc.com). WD no será responsable por la pérdida de datos, independientemente de la causa, de la recuperación de datos perdidos ni de los datos contenidos en cualquier producto que esté en su posesión.

### Garantía limitada

WD garantiza que el producto, en el curso de su uso normal, estará libre de defectos en materiales y en mano de obra por un período de un (1) año, a menos que la ley requiera que sea de alguna otra forma, y por lo mismo cumplirá con las especificaciones aplicables de WD. Este plazo de garantía limitada comenzará a partir de la fecha de compra que aparezca en su recibo de compra. WD no será responsable por ningún producto devuelto si WD determina que el producto fue robado de WD o que el defecto declarado a) no existe, b) no se puede rectificar razonablemente debido a daños producidos antes de que WD recibiera el producto, o c) es atribuible al mal uso, instalación inadecuada, alteraciones (incluyendo el retiro o la destrucción de etiquetas y la apertura o retiro de cubiertas externas, a menos que haya sido autorizado por WD o por un centro de servicio autorizado), accidentes o malos manejos mientras el producto estuvo en posesión de alguien distinto a WD. Bajo las limitaciones especificadas anteriormente, su garantía única y exclusiva será, durante el período de garantía especificado anteriormente y a opción de WD, la reparación o sustitución del producto. La garantía precedente de WD abarcará los productos reparados o reemplazados durante el mayor de los siguientes plazos: el resto del plazo aplicable de la garantía original o noventa (90) días a partir de la fecha de envío de un producto reparado o reemplazado.

La garantía limitada precedente es la única garantía de WD y se aplica únicamente a los productos vendidos como nuevos. Los recursos aquí descritos se ofrecen en lugar de a) cualesquiera otros recursos y garantías, ya sean explícitos, implícitos o legales, incluyendo, entre otros, la garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin en particular, y b) todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades de WD por daños y perjuicios, incluyendo pero no limitando a los daños accidentales, indirectos o especiales, o cualquier pérdida financiera, pérdida de utilidades o gastos; o la pérdida de información como consecuencia o con relación a la compra, el uso o el funcionamiento del producto, aunque se haya notificado a WD acerca de la posibilidad de que se produjeran dichos daños y perjuicios. En Estados Unidos, algunos estados no permiten la exclusión o las limitaciones de daños y perjuicios indirectos, por lo tanto, las limitaciones precedentes tal vez no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que usted tenga también otros derechos que pueden variar de un estado a otro.

## Servicios de asistencia técnica

Si necesita información adicional o ayuda durante la instalación o el uso normal de este producto, visite el sitio Web de asistencia técnica en [support.wdc.com](http://support.wdc.com) y consulte nuestra base de conocimientos.

[support.wdc.com](http://support.wdc.com)

[www.westerndigital.com](http://www.westerndigital.com)

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| 800.ASK.4WDC   | América del norte           |
| 949.672.7199   | Español                     |
| +800.6008.6008 | Asia pacífico               |
| +31.20.4467651 | Europa/Medio oriente/África |

Western Digital

20511 Lake Forest Drive

Lake Forest, California 92630

EE.UU.

Western Digital es una marca comercial registrada; y WD, el logotipo WD, WD Backup, My Book y Safe Shutdown son marcas comerciales de Western Digital Technologies, Inc.

Es posible que aquí se mencionen otras marcas que pertenezcan a otras compañías.

©2005 Western Digital Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.

2079-001072-102 Feb 2006