

Zusatzanleitung

Pairing



BMW Motorrad



Freude am Fahren

Fahrzeug-/Händlerdaten

Fahrzeugdaten

Modell

Fahrgestellnummer

Farbnummer

Erstzulassung

Polizeiliches Kennzeichen

Händlerdaten

Ansprechpartner im Service

Frau/Herr

Telefonnummer

Händleranschrift/Telefon (Firmenstempel)

Willkommen bei BMW

Mit dem Audiosystem, dem Kommunikationssystem und dem Navigationssystem stellt Ihnen BMW Motorrad drei Fahrzeugkomponenten zur Verfügung, die per Bluetooth-Funkstandard untereinander Daten austauschen können. Zusätzlich können weitere Bluetooth-fähige Systeme integriert werden, wie z. B. Mobiltelefone. Dadurch ist es möglich, ohne Kabelgewirr zu telefonieren, sowie Musik und Navigationsanweisungen zu hören.

Bevor die Systeme ihre Daten austauschen können, müssen sie sich gegenseitig erkennen. Die dafür notwendigen Schritte erläutert Ihnen diese Zusatzanleitung.

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Hinweise	4	4 Ausbaustufe 3	22	5 Ausbaustufe 4	35
Pairing.....	4	Audiosystem - zwei Helme -		Audiosystem - Helm - Navi-	
Abkürzungen und		zwei Mobiltelefone	22	gationssystem - Mobiltele-	
Symbole	5	Pairing Audiosystem mit		fon	35
		Kommunikationssystem in		Pairing Audiosystem mit	
2 Ausbaustufe 1	6	Helm 1	23	Kommunikationssystem des	
Audiosystem - Helm	6	Pairing Audiosystem mit		Helms	36
Pairing Audiosystem mit		Kommunikationssystem in		Pairing Navigationssystem	
Kommunikationssystem des		Helm 2	26	mit Kommunikationssystem	
Helms	7	Pairing Kommunikations-		des Helms	39
		system in Helm 1 mit		Pairing Navigationssystem	
3 Ausbaustufe 2	12	Kommunikationssystem in		mit Mobiltelefon	41
Audiosystem - zwei		Helm 2	28		
Helme	12	Pairing Kommunikationssys-		6 Ausbaustufe 5	43
Pairing Audiosystem mit		tem in Helm 1 mit Mobiltele-		Audiosystem - zwei Helme	
Kommunikationssystem in		fon 1	31	- Navigationssystem - zwei	
Helm 1	13	Pairing Kommunikationssys-		Mobiltelefone.....	43
Pairing Audiosystem mit		tem in Helm 2 mit Mobiltele-		Pairing Audiosystem mit	
Kommunikationssystem in		fon 2	32	Kommunikationssystem in	
Helm 2	16			Helm 1	44
Pairing Kommunikations-				Pairing Audiosystem mit	
system in Helm 1 mit				Kommunikationssystem in	
Kommunikationssystem in				Helm 2	47
Helm 2	18				

Pairing Kommunikations- system in Helm 1 mit Kommunikationssystem in Helm 2	49
Pairing Navigationssystem mit Kommunikationssystem in Helm 1	52
Pairing Navigationssystem mit Mobiltelefon 1	53
Pairing Kommunikationssys- tem in Helm 2 mit Mobiltele- fon 2	54

Pairing

Bevor zwei Bluetooth-Geräte miteinander eine Verbindung aufbauen können, müssen sie sich gegenseitig erkannt haben. Diesen Vorgang der gegenseitigen Erkennung nennt man "Pairing". Beim Pairing sucht ein Bluetooth-fähiges Gerät innerhalb seines Empfangsbereich nach sichtbaren Bluetooth-fähigen Geräten und speichert deren Kennung. Einmal erkannte Geräte werden gespeichert, so dass das Pairing nur beim erstmaligen Kontakt durchgeführt werden muss.

Diese Anleitung beschreibt das Pairing für verschiedene Systemzusammenstellungen. Sie geht dabei von der Verwendung von folgenden BMW Systemen aus:

- Audiosystem der BMW R 1200 RT
- BMW Motorrad Kommunikationssystem (im Systemhelm 5,

im Systemhelm 6 oder im Helm Sport mit Bluetooth 2.0)

- BMW Motorrad Navigator IV

Grundsätzlich können auch andere Systeme genutzt werden, allerdings kann BMW Motorrad aufgrund möglicher Abweichungen in den Spezifikationen und unterschiedlicher Kombinationsmöglichkeiten die einwandfreie Funktion nicht gewährleisten. Die Systeme müssen folgende Eigenschaften aufweisen:

Navigationsgeräte:

- **HFP** (Hands Free Profile) oder **HSP** (Headset Profile, um mit dem BMW Kommunikationssystem zu kommunizieren.

Mobiltelefone:

- **HFP/HSP**, um mit dem BMW Navigationssystem oder dem BMW Kommunikationssystem zu kommunizieren.

Kommunikationssysteme:

- **A2DP** (Advanced Audio Distribution Profile), um vom BMW Audiosystem Audiodaten übermittelt zu bekommen.
- **HFP/HSP**, um mit dem BMW Navigationssystem zu kommunizieren.

Entscheidend für die ordnungsgemäße Funktion aller Systeme ist die korrekte Reihenfolge beim Pairing:

- Die vorhandenen Pairing-Einträge im Audiosystem und in den Kommunikationssystemen müssen gelöscht werden.
- Das Pairing des Audiosystems mit den Kommunikationssystemen muss zuerst durchgeführt werden.

Erst jetzt ist ein weiteres Pairing der Kommunikationssysteme mit anderen Systemen oder Geräten möglich.

Das BMW Motorrad Kommunikationssystem kann nur ein A2DP-fähiges Musikgerät speichern. Soll ein anderes Musikgerät als das Audiosystem mit dem Kommunikationssystem verbunden werden, müssen zunächst die Pairing-Informationen zum Audiosystem gelöscht werden.

Hinweis zu Funkverbindungen:

Bei Bluetooth handelt es sich um eine Nahbereichs-Funktechnologie. Obwohl Bluetooth darauf ausgelegt ist, Verbindungen über kurze Entferungen möglichst robust herzustellen, sind Störungen wie bei jeder Funktechnologie möglich. Verbindungen können gestört oder kurzzeitig unterbrochen werden oder auch ganz verloren gehen. Insbesondere, wenn mehrere Geräte in einem Bluetooth-Netzwerk betrieben werden, kann ein reibungsloser

Betrieb bei einer solchen Funktechnologie nicht in jeder Situation garantiert werden.

Abkürzungen und Symbole



Kennzeichnet Warnhinweise, die Sie unbedingt beachten sollten - aus Gründen Ihrer Sicherheit, der Sicherheit anderer und um Ihr Fahrzeug vor Schäden zu bewahren.



Besondere Hinweise zur besseren Handhabung bei Bedien-, Kontroll- und Einstellvorgängen sowie Pflegearbeiten.



Kennzeichnet das Ende eines Hinweises.



Tätigkeitsanweisung.



Ergebnis einer Tätigkeit.



Verweis auf eine Seite mit weiterführenden Informationen.



Kennzeichnet das Ende einer zubehör- bzw. ausstattungsabhängigen Information.



Anziehdrehmoment.



Technisches Datum.

Audiosystem - Helm

Voraussetzungen

- Ein BMW Motorrad Kommunikationssystem mit Bluetooth 1.2 (Pairing mit WCS-1 nicht möglich), mit Bluetooth 2.0 oder aktueller.
- Alle im Umfeld befindlichen Bluetooth-fähigen Geräte bzw. deren Bluetooth-Funktion müssen ausgeschaltet sein (ggf. Suchfunktion eines Mobiltelefons oder eines Navigationssystems nutzen, um zu prüfen, ob unbekannte Bluetooth-Geräte sichtbar sind).



Pairing Audiosystem mit Kommunikationssystem des Helms

Zeitliche Begrenzung der Menüführung

Nach acht Sekunden ohne Eingabe wird die Menüführung des Audiosystems automatisch abgebrochen.

Audiosystem einschalten

- Zündung einschalten.




- Wird das Audiosystem nicht automatisch eingeschaltet: **ON**-Taste betätigen.

Pairing-Einträge löschen



- **SET**-Taste so oft betätigen, bis im Display PAIRING angezeigt wird.



- Multi-Controller **1** in Richtung **a** drücken.
 - » RESET wird angezeigt.
- Multi-Controller **1** in Richtung **b** drücken und gedrückt halten, bis OK angezeigt wird.
 - » Pairing-Einträge sind gelöscht.

Kommunikationssystem einschalten



- Taste **2** betätigen halten, bis ein hoher Bestätigungston erklingt und die grüne LED **6** zu blinken beginnt.
 - » Das Kommunikationssystem initialisiert sich, die grüne LED blinkt langsam.
 - » Anschließend geht das Kommunikationssystem in den Bereitschaftsmodus, die grüne LED blinkt einmal pro Sekunde.

Pairing-Einträge im Kommunikationssystem löschen



- Taste **1** und Taste **2** gleichzeitig betätigen halten.
 - » War das Löschen erfolgreich, leuchtet die grüne LED **6** für kurze Zeit und geht anschließend in das langsame Bereitschaftsblinken über. Zusätzlich ertönt ein hoher Bestätigungs-ton.

Zeitliche Begrenzung beachten

Die beiden folgenden Schritte

- Kommunikationssystem sichtbar machen
- Kommunikationssystem suchen

unterliegen einer zeitlichen Begrenzung von 60 Sekunden. Sie müssen deshalb unmittelbar hintereinander ausgeführt werden.

BMW Motorrad empfiehlt, beide Schritte zuvor durchzulesen.

Kommunikationssystem sichtbar machen




- Taste **2** und Taste **3** des Helms gleichzeitig betätigt halten, bis sich die Blinkgeschwindigkeit der grünen LED **6** einmal erhöht hat (2-Hz-Blinken).
- » Das Kommunikationssystem des Helms ist nun für maximal 60 Sekunden für andere Bluetooth-Geräte sichtbar, die grüne LED blinkt zweimal pro Sekunde.

Kommunikationssystem suchen




- **SET**-Taste so oft betätigen, bis im Display PAIRING angezeigt wird.



- Multi-Controller **1** in Richtung **b** drücken.
- » HELMET 1 (Kommunikationssystem im Fahrerhelm) wird angezeigt.
- Multi-Controller **1** erneut in Richtung **b** drücken und gedrückt halten, bis SEARCH angezeigt wird.
- » Das Audiosystem sucht für 60 Sekunden nach einem sichtbaren Kommunikationssystem, das Bluetooth-Symbol blinkt.
- » Wurde ein Bluetooth-Gerät erkannt und erfolgreich gepaart, wird OK angezeigt.

Audiosystem ausschalten



- Zündung ausschalten oder bei eingeschalteter Zündung **ON**-Taste betätigen.

Kommunikationssystem ausschalten



- Taste **2** betätigt halten, bis ein tiefer Bestätigungston erklingt und die rote LED **4** zu blinken beginnt.
 - » Das Kommunikationssystem schaltet sich aus, die rote LED blinkt dreimal.

Systeme einschalten

- Alle beteiligten Systeme einschalten.
 - » Die Systeme erkennen sich gegenseitig, es sind keine weiteren Schritte notwendig.

Verbindung neu aufbauen

War das Pairing des Audiosystems mit dem Kommunikationssystem erfolgreich, die Verbindung wurde aber nicht hergestellt:



- Zweimal nicht zu schnell hintereinander die **MUTE**-Taste drücken, damit die Systeme sich wieder verbinden.




- Alternativ zum Verbindungs- aufbau mit dem Audiosystem kann am Kommunikations- system die Taste **2** zweimal schnell hintereinander gedrückt werden, damit die Systeme sich wieder verbinden.

Audiosystem - zwei Helme

Voraussetzungen

- Zwei Helme mit BMW Motorrad Kommunikations- system mit Bluetooth 2.0 oder aktueller (Pairing mit Bluetooth 1.2 nicht mög- lich).
- Alle im Umfeld befindlichen Bluetooth-fähigen Geräte bzw. deren Bluetooth- Funktion müssen ausge- schaltet sein (ggf. Such- funktion eines Mobiltele- fons oder eines Naviga- tionssystems nutzen, um zu prüfen, ob unbekannte Bluetooth-Geräte sichtbar sind).



Pairing Audiosystem mit Kommunikationssystem in Helm 1 Zeitliche Begrenzung der Menüführung

Nach acht Sekunden ohne Eingabe wird die Menüführung des Audiosystems automatisch abgebrochen.

Audiosystem einschalten

- Zündung einschalten.




- Wird das Audiosystem nicht automatisch eingeschaltet: **ON**-Taste betätigen.

Pairing-Einträge löschen



- **SET**-Taste so oft betätigen, bis im Display PAIRING angezeigt wird.



- Multi-Controller **1** in Richtung **a** drücken.
» RESET wird angezeigt.
- Multi-Controller **1** in Richtung **b** drücken und gedrückt halten, bis OK angezeigt wird.
» Pairing-Einträge sind gelöscht.

Kommunikationssystem in Helm 1 einschalten



- Taste **2** betätigen halten, bis ein hoher Bestätigungston erklingt und die grüne LED **6** zu blinken beginnt.
 - » Das Kommunikationssystem initialisiert sich, die grüne LED blinkt langsam.
 - » Anschließend geht das Kommunikationssystem in den Bereitschaftsmodus, die grüne LED blinkt einmal pro Sekunde.

Pairing-Einträge im Kommunikationssystem in Helm 1 löschen



- Taste **1** und Taste **2** gleichzeitig betätigen halten.
 - » War das Löschen erfolgreich, leuchtet die grüne LED **6** für kurze Zeit und geht anschließend in das langsame Bereitschaftsblinken über. Zusätzlich ertönt ein hoher Bestätigungs-ton.

Zeitliche Begrenzung beachten

Die beiden folgenden Schritte

- Kommunikationssystem sichtbar machen
- Kommunikationssystem suchen

unterliegen einer zeitlichen Begrenzung von 60 Sekunden. Sie müssen deshalb unmittelbar hintereinander ausgeführt werden.

BMW Motorrad empfiehlt, beide Schritte zuvor durchzulesen.

Kommunikationssystem des Helm 1 sichtbar machen




- Taste **2** und Taste **3** des Helm 1 gleichzeitig betätigt halten, bis sich die Blinkgeschwindigkeit der grünen LED **6** einmal erhöht hat (2-Hz-Blinken).
- » Das Kommunikationssystem des Helms ist nun für maximal 60 Sekunden für andere Bluetooth-Geräte sichtbar, die grüne LED blinkt zweimal pro Sekunde.

Kommunikationssystem des Helm 1 suchen



- **SET**-Taste so oft betätigen, bis im Display PAIRING angezeigt wird.



- Multi-Controller **1** in Richtung **b** drücken.
- » HELMET 1 (Kommunikationssystem im Helm 1) wird angezeigt.
- Multi-Controller **1** erneut in Richtung **b** drücken und gedrückt halten, bis SEARCH angezeigt wird.
- » Das Audiosystem sucht für 60 Sekunden nach einem sichtbaren Kommunikationssystem, das Bluetooth-Symbol blinkt.
- » Wurde ein Bluetooth-Gerät erkannt und erfolgreich gepaart, wird OK angezeigt.

Kommunikationssystem in Helm 1 ausschalten



- Taste **2** betätigt halten, bis ein tiefer Bestätigungston erklingt und die rote LED **4** zu blinken beginnt.
 - » Das Kommunikationssystem schaltet sich aus, die rote LED blinkt dreimal.

Pairing Audiosystem mit Kommunikationssystem in Helm 2

Kommunikationssystem in Helm 2 einschalten



- Taste **2** betätigt halten, bis ein hoher Bestätigungston erklingt und die grüne LED **6** zu blinken beginnt.
 - » Das Kommunikationssystem initialisiert sich, die grüne LED blinkt langsam.
 - » Anschließend geht das Kommunikationssystem in den Be-

reitschaftsmodus, die grüne LED blinkt einmal pro Sekunde.

Pairing-Einträge im Kommunikationssystem in Helm 2 löschen



- Taste **1** und Taste **2** gleichzeitig betätigt halten.
 - » War das Löschen erfolgreich, leuchtet die grüne LED **6** für kurze Zeit und geht anschließend in das langsame Bereitschaftsblinken über. Zusätzlich ertönt ein hoher Bestätigungston.

Zeitliche Begrenzung beachten

Die beiden folgenden Schritte

- Kommunikationssystem sichtbar machen
- Kommunikationssystem suchen

unterliegen einer zeitlichen Begrenzung von 60 Sekunden. Sie müssen deshalb unmittelbar hintereinander ausgeführt werden.

BMW Motorrad empfiehlt, beide Schritte zuvor durchzulesen.

Kommunikationssystem des Helm 2 sichtbar machen




- Taste **2** und Taste **3** des Helm 2 gleichzeitig betätigt halten, bis sich die Blinkgeschwindigkeit der grünen LED **6** einmal erhöht hat (2-Hz-Blinken).
- » Das Kommunikationssystem des Helms ist nun für maximal 60 Sekunden für andere Bluetooth-Geräte sichtbar, die grüne LED blinkt zweimal pro Sekunde.

Kommunikationssystem des Helm 2 suchen



- **SET**-Taste so oft betätigen, bis im Display PAIRING angezeigt wird.





- Multi-Controller **1** zweimal in Richtung **b** drücken.
 - » HELMET 2 (Kommunikationssystem im Helm 2) wird angezeigt.
- Multi-Controller **1** nochmals in Richtung **b** drücken und gedrückt halten, bis SEARCH angezeigt wird.
- » Das Audiosystem sucht für 60 Sekunden nach einem sichtbaren Kommunikationssystem, das Bluetooth-Symbol blinkt.
- » Wurde ein Bluetooth-Gerät erkannt und erfolgreich gepaart, wird OK angezeigt.

Audiosystem ausschalten



- Zündung ausschalten oder bei eingeschalteter Zündung **ON**-Taste betätigen.

Pairing Kommunikationssystem in Helm 1 mit Kommunikationssystem in Helm 2

Kommunikationssystem in Helm 1 einschalten



- Taste **2** betätigen halten, bis ein hoher Bestätigungston erklingt und die grüne LED **6** zu blinken beginnt.
- » Das Kommunikationssystem initialisiert sich, die grüne LED blinkt langsam.
- » Anschließend geht das Kommunikationssystem in den Be-

reitschaftmodus, die grüne LED blinkt einmal pro Sekunde.

Zeitliche Begrenzung beachten

Die beiden folgenden Schritte

- Kommunikationssystem sichtbar machen
- Kommunikationssystem suchen

unterliegen einer zeitlichen Begrenzung von 60 Sekunden.

Sie müssen deshalb unmittelbar hintereinander ausgeführt werden.

BMW Motorrad empfiehlt, beide Schritte zuvor durchzulesen.

Kommunikationssystem des Helm 2 sichtbar machen




- Taste **2** und Taste **3** des Helm 2 gleichzeitig betätigt halten, bis sich die Blinkgeschwindigkeit der grünen LED **6** einmal erhöht hat (2-Hz-Blinken).
 - » Das Kommunikationssystem des Helms ist nun für maximal 60 Sekunden für andere Bluetooth-Geräte sichtbar, die grüne LED blinkt zweimal pro Sekunde.

Kommunikationssystem des Helm 2 suchen



- Taste **2** und Taste **3** des Helm 1 gleichzeitig betätigt halten, bis sich die Blinkgeschwindigkeit der grünen LED **6** **zweimal** erhöht hat (4-Hz-Blinken).
 - » Das Kommunikationssystem des Helm 1 **sucht** nun für maximal 15 Sekunden nach einem anderen sichtbaren Helm, die grüne LED **6** blinkt viermal pro Sekunde.



Die grüne LED des suchenden Helms **2** blinkt doppelt so schnell wie die grüne LED des sichtbaren Helms **1**.

» War das Pairing erfolgreich, leuchten die grünen LED der beiden Helme eine Sekunde konstant und die Sprachverbindung wird aufgebaut. Zusätzlich erklingt ein hoher Bestätigungston in beiden Helmen.

Kommunikationssystem in Helm 1 ausschalten



- Taste **2** betätigt halten, bis ein tiefer Bestätigungston erklingt und die rote LED **4** zu blinken beginnt.
- » Das Kommunikationssystem schaltet sich aus, die rote LED blinkt dreimal.

Kommunikationssystem in Helm 2 ausschalten



- Taste **2** betätigt halten, bis ein tiefer Bestätigungston erklingt und die rote LED **4** zu blinken beginnt.
- » Das Kommunikationssystem schaltet sich aus, die rote LED blinkt dreimal.

Systeme einschalten

- Alle beteiligten Systeme einschalten.
- » Die Systeme erkennen sich gegenseitig, es sind keine weiteren Schritte notwendig.

Verbindung neu aufbauen

War das Pairing des Audiosystems mit dem Kommunikationssystem erfolgreich, die Verbindung wurde aber nicht hergestellt:




- Zweimal nicht zu schnell hintereinander die **MUTE**-Taste drücken, damit die Systeme sich wieder verbinden.



- Alternativ zum Verbindungsaubau mit dem Audiosystem kann am Kommunikationssystem die Taste **2** zweimal schnell hintereinander gedrückt werden, damit die Systeme sich wieder verbinden.

Audiosystem - zwei Helme - zwei Mobiltelefone Voraussetzungen

- Zwei Helme mit BMW Motorrad Kommunikations-system mit Bluetooth 2.0 oder aktueller (Pairing mit Bluetooth 1.2 nicht möglich).
- Alle im Umfeld befindlichen Bluetooth-fähigen Geräte bzw. deren Bluetooth-Funktion müssen ausgeschaltet sein (ggf. Suchfunktion eines Mobiltelefons oder eines Navigationssystems nutzen, um zu prüfen, ob unbekannte Bluetooth-Geräte sichtbar sind).



Pairing Audiosystem mit Kommunikationssystem in Helm 1

Zeitliche Begrenzung der Menüführung

Nach acht Sekunden ohne Eingabe wird die Menüführung des Audiosystems automatisch abgebrochen.

Audiosystem einschalten

- Zündung einschalten.




- Wird das Audiosystem nicht automatisch eingeschaltet: **ON**-Taste betätigen.

Pairing-Einträge löschen



- **SET**-Taste so oft betätigen, bis im Display PAIRING angezeigt wird.




- Multi-Controller **1** in Richtung **a** drücken.
» RESET wird angezeigt.
- Multi-Controller **1** in Richtung **b** drücken und gedrückt halten, bis OK angezeigt wird.
» Pairing-Einträge sind gelöscht.

Kommunikationssystem in Helm 1 einschalten



- Taste **2** betätigen halten, bis ein hoher Bestätigungston erklingt und die grüne LED **6** zu blinken beginnt.
 - » Das Kommunikationssystem initialisiert sich, die grüne LED blinkt langsam.
 - » Anschließend geht das Kommunikationssystem in den Bereitschaftsmodus, die grüne LED blinkt einmal pro Sekunde.

Pairing-Einträge im Kommunikationssystem in Helm 1 löschen



- Taste **1** und Taste **2** gleichzeitig betätigen halten.
 - » War das Löschen erfolgreich, leuchtet die grüne LED **6** für kurze Zeit und geht anschließend in das langsame Bereitschaftsblinken über. Zusätzlich ertönt ein hoher Bestätigungs-ton.

Zeitliche Begrenzung beachten

Die beiden folgenden Schritte

- Kommunikationssystem sichtbar machen
- Kommunikationssystem suchen

unterliegen einer zeitlichen Begrenzung von 60 Sekunden. Sie müssen deshalb unmittelbar hintereinander ausgeführt werden.

BMW Motorrad empfiehlt, beide Schritte zuvor durchzulesen.

Kommunikationssystem des Helm 1 sichtbar machen




- Taste **2** und Taste **3** des Helm 1 gleichzeitig betätigt halten, bis sich die Blinkgeschwindigkeit der grünen LED **6** einmal erhöht hat (2-Hz-Blinken).
- » Das Kommunikationssystem des Helms ist nun für maximal 60 Sekunden für andere Bluetooth-Geräte sichtbar, die grüne LED blinkt zweimal pro Sekunde.

Kommunikationssystem des Helm 1 suchen



- **SET**-Taste so oft betätigen, bis im Display PAIRING angezeigt wird.



- Multi-Controller **1** in Richtung **b** drücken.
- » HELMET 1 (Kommunikationssystem im Helm 1) wird angezeigt.
- Multi-Controller **1** erneut in Richtung **b** drücken und gedrückt halten, bis SEARCH angezeigt wird.
- » Das Audiosystem sucht für 60 Sekunden nach einem sichtbaren Kommunikationssystem, das Bluetooth-Symbol blinkt.
- » Wurde ein Bluetooth-Gerät erkannt und erfolgreich gepaart, wird OK angezeigt.

Kommunikationssystem in Helm 1 ausschalten



- Taste **2** betätigt halten, bis ein tiefer Bestätigungston erklingt und die rote LED **4** zu blinken beginnt.
 - » Das Kommunikationssystem schaltet sich aus, die rote LED blinkt dreimal.

Pairing Audiosystem mit Kommunikationssystem in Helm 2

Kommunikationssystem in Helm 2 einschalten



- Taste **2** betätigt halten, bis ein hoher Bestätigungston erklingt und die grüne LED **6** zu blinken beginnt.
 - » Das Kommunikationssystem initialisiert sich, die grüne LED blinkt langsam.
 - » Anschließend geht das Kommunikationssystem in den Be-

reitschaftsmodus, die grüne LED blinkt einmal pro Sekunde.

Pairing-Einträge im Kommunikationssystem in Helm 2 löschen



- Taste **1** und Taste **2** gleichzeitig betätigt halten.
 - » War das Löschen erfolgreich, leuchtet die grüne LED **6** für kurze Zeit und geht anschließend in das langsame Bereitschaftsblinken über. Zusätzlich ertönt ein hoher Bestätigungs-ton.

Zeitliche Begrenzung beachten

Die beiden folgenden Schritte

- Kommunikationssystem sichtbar machen
- Kommunikationssystem suchen

unterliegen einer zeitlichen Begrenzung von 60 Sekunden. Sie müssen deshalb unmittelbar hintereinander ausgeführt werden.

BMW Motorrad empfiehlt, beide Schritte zuvor durchzulesen.

Kommunikationssystem des Helm 2 sichtbar machen




- Taste **2** und Taste **3** des Helm 2 gleichzeitig betätigt halten, bis sich die Blinkgeschwindigkeit der grünen LED **6** einmal erhöht hat (2-Hz-Blinken).
- » Das Kommunikationssystem des Helms ist nun für maximal 60 Sekunden für andere Bluetooth-Geräte sichtbar, die grüne LED blinkt zweimal pro Sekunde.

Kommunikationssystem des Helm 2 suchen



- **SET**-Taste so oft betätigen, bis im Display PAIRING angezeigt wird.





- Multi-Controller **1** zweimal in Richtung **b** drücken.
 - » HELMET 2 (Kommunikationssystem im Helm 2) wird angezeigt.
- Multi-Controller **1** nochmals in Richtung **b** drücken und gedrückt halten, bis SEARCH angezeigt wird.
- » Das Audiosystem sucht für 60 Sekunden nach einem sichtbaren Kommunikationssystem, das Bluetooth-Symbol blinkt.
- » Wurde ein Bluetooth-Gerät erkannt und erfolgreich gepaart, wird OK angezeigt.

Audiosystem ausschalten



- Zündung ausschalten oder bei eingeschalteter Zündung **ON**-Taste betätigen.

Pairing Kommunikationssystem in Helm 1 mit Kommunikationssystem in Helm 2

Kommunikationssystem in Helm 1 einschalten



- Taste **2** betätigt halten, bis ein hoher Bestätigungston erklingt und die grüne LED **6** zu blinken beginnt.
- » Das Kommunikationssystem initialisiert sich, die grüne LED blinkt langsam.
- » Anschließend geht das Kommunikationssystem in den Be-

reitschaftmodus, die grüne LED blinkt einmal pro Sekunde.

Zeitliche Begrenzung beachten

Die beiden folgenden Schritte

- Kommunikationssystem sichtbar machen
- Kommunikationssystem suchen

unterliegen einer zeitlichen Begrenzung von 60 Sekunden.

Sie müssen deshalb unmittelbar hintereinander ausgeführt werden.

BMW Motorrad empfiehlt, beide Schritte zuvor durchzulesen.

Kommunikationssystem des Helm 2 sichtbar machen




- Taste **2** und Taste **3** des Helm 2 gleichzeitig betätigt halten, bis sich die Blinkgeschwindigkeit der grünen LED **6** einmal erhöht hat (2-Hz-Blinken).
 - » Das Kommunikationssystem des Helms ist nun für maximal 60 Sekunden für andere Bluetooth-Geräte sichtbar, die grüne LED blinkt zweimal pro Sekunde.

Kommunikationssystem des Helm 2 suchen



- Taste **2** und Taste **3** des Helm 1 gleichzeitig betätigt halten, bis sich die Blinkgeschwindigkeit der grünen LED **6** **zweimal** erhöht hat (4-Hz-Blinken).
 - » Das Kommunikationssystem des Helm 1 **sucht** nun für maximal 15 Sekunden nach einem anderen sichtbaren Helm, die grüne LED **6** blinkt viermal pro Sekunde.



Die grüne LED des suchenden Helms **2** blinkt doppelt so schnell wie die grüne LED des sichtbaren Helms **1**.

» War das Pairing erfolgreich, leuchten die grünen LED der beiden Helme eine Sekunde konstant und die Sprachverbindung wird aufgebaut. Zusätzlich erklingt ein hoher Bestätigungston in beiden Helmen.

Kommunikationssystem in Helm 1 ausschalten



- Taste **2** betätigt halten, bis ein tiefer Bestätigungston erklingt und die rote LED **4** zu blinken beginnt.
- » Das Kommunikationssystem schaltet sich aus, die rote LED blinkt dreimal.

Kommunikationssystem in Helm 2 ausschalten



- Taste **2** betätigt halten, bis ein tiefer Bestätigungston erklingt und die rote LED **4** zu blinken beginnt.
- » Das Kommunikationssystem schaltet sich aus, die rote LED blinkt dreimal.

Pairing Kommunikationssystem in Helm 1 mit Mobiltelefon 1

Kommunikationssystem in Helm 1 einschalten



- Taste **2** betätigen halten, bis ein hoher Bestätigungston erklingt und die grüne LED **6** zu blinken beginnt.
- » Das Kommunikationssystem initialisiert sich, die grüne LED blinkt langsam.
- » Anschließend geht das Kommunikationssystem in den Be-

reitschaftsmodus, die grüne LED blinkt einmal pro Sekunde.

Mobiltelefon 1 einschalten

- Mobiltelefon 1 einschalten.
- Bluetooth-Funktion im Mobiltelefon 1 einschalten.

Zeitliche Begrenzung beachten

Die beiden folgenden Schritte

- Kommunikationssystem sichtbar machen
- Kommunikationssystem suchen

unterliegen einer zeitlichen Begrenzung von 60 Sekunden. Sie müssen deshalb unmittelbar hintereinander ausgeführt werden.

BMW Motorrad empfiehlt, beide Schritte zuvor durchzulesen.

Kommunikationssystem des Helm 1 sichtbar machen



- Tasten **2** und **3** des Helm 1 gleichzeitig betätigt halten, bis sich die Blinkgeschwindigkeit der grünen LED **6** einmal erhöht hat (2-Hz-Blinken).
- » Das Kommunikationssystem des Helms ist nun für maximal 60 Sekunden für andere Bluetooth-Geräte sichtbar, die grüne LED blinkt zweimal pro Sekunde.

Kommunikationssystem des Helm 1 suchen

- Mobiltelefon 1 nach Bluetooth-Geräten suchen lassen.
- » Mobiltelefon 1 zeigt eine Liste gefundener (ggf. auch bereits gespeicherter) Bluetooth-Geräte an.
- » Das Kommunikationssystem wird als Headset mit der Bezeichnung **BMW HELMET II xxxx** angezeigt, wobei "xxxx" für die Identifikationsnummer steht.
- Kommunikationssystem des Helm 1 auswählen.
- Nach Aufforderung im Display des Mobiltelefons die Kennung "0000" für den Helm einzugeben.
- » Pairing wird vom Mobiltelefon bestätigt.
- Je nach Mobiltelefon muss zusätzlich ein automatischer Verbindungsaufbau bestätigt oder generell eine abschließende

Bestätigung durchgeführt werden.

Mobiltelefon 1 ausschalten

- Mobiltelefon 1 bzw. dessen Sichtbarkeit ausschalten.

Kommunikationssystem in Helm 1 ausschalten



- Taste **2** betätigt halten, bis ein hoher Bestätigungston erklingt und die grüne LED **6** zu blinken beginnt.
- » Das Kommunikationssystem initialisiert sich, die grüne LED blinkt langsam.
- » Anschließend geht das Kommunikationssystem in den Be-

Pairing Kommunikationssystem in Helm 2 mit Mobiltelefon 2

Kommunikationssystem in Helm 2 einschalten



- Taste **2** betätigt halten, bis ein tiefer Bestätigungston erklingt und die rote LED **4** zu blinken beginnt.
- » Das Kommunikationssystem schaltet sich aus, die rote LED blinkt dreimal.

reitschaftmodus, die grüne LED blinkt einmal pro Sekunde.

Mobiltelefon 2 einschalten

- Mobiltelefon 2 einschalten.
- Bluetooth-Funktionen im Mobiltelefon 2 einschalten.

Zeitliche Begrenzung beachten

Die beiden folgenden Schritte

- Kommunikationssystem sichtbar machen
- Kommunikationssystem suchen

unterliegen einer zeitlichen Begrenzung von 60 Sekunden. Sie müssen deshalb unmittelbar hintereinander ausgeführt werden.

BMW Motorrad empfiehlt, beide Schritte zuvor durchzulesen.

Kommunikationssystem des Helm 2 sichtbar machen



- Taste **2** und Taste **3** des Helm 2 gleichzeitig betätigt halten, bis sich die Blinkgeschwindigkeit der grünen LED **6** einmal erhöht hat (2-Hz-Blinken).
- » Das Kommunikationssystem des Helms ist nun für maximal 60 Sekunden für andere Bluetooth-Geräte sichtbar, die grüne LED blinkt zweimal pro Sekunde.

Kommunikationssystem des Helm 2 suchen

- Mobiltelefon 2 nach Bluetooth-Geräten suchen lassen.
- » Mobiltelefon 2 zeigt eine Liste gefundener (ggf. auch bereits gespeicherter) Bluetooth-Geräte an.
- » Das Kommunikationssystem wird als Headset mit der Bezeichnung oder BMW_Helmet_II_xxxx angezeigt, wobei "xxx" für die Identifikationsnummer steht.
- Kommunikationssystem des Helm 2 auswählen.
- Nach Aufforderung im Display des Mobiltelefons die Kennung "0000" für den Helm eingeben.
- » Pairing wird vom Mobiltelefon bestätigt.
- Je nach Mobiltelefon muss zusätzlich ein automatischer Verbindungsauflauf bestätigt werden oder generell eine absch-

ließende Bestätigung durchgeführt werden.

Kommunikationssystem in Helm 2 ausschalten



- Taste **2** betätigen halten, bis ein tiefer Bestätigungston erklingt und die rote LED **4** zu blinken beginnt.
- » Das Kommunikationssystem schaltet sich aus, die rote LED blinkt dreimal.

Systeme einschalten

- Alle beteiligten Systeme einschalten.

» Die Systeme erkennen sich gegenseitig, es sind keine weiteren Schritte notwendig.

Verbindung neu aufbauen

War das Pairing des Audiosystems mit dem Kommunikationssystem erfolgreich, die Verbindung wurde aber nicht hergestellt:



- Zweimal nicht zu schnell hintereinander die **MUTE**-Taste drücken, damit die Systeme sich wieder verbinden.



- Alternativ zum Verbindungsauflauf mit dem Audiosystem kann am Kommunikationssystem die Taste **2** zweimal schnell hintereinander gedrückt werden, damit die Systeme sich wieder verbinden.

Audiosystem - Helm - Navigationssystem - Mobiltelefon

Voraussetzungen

- Ein Helm mit BMW Motorrad Kommunikationssystem mit Bluetooth 2.0 oder aktueller (Pairing mit Bluetooth 1.2 ist nicht möglich).
- Alle im Umfeld befindlichen Bluetooth-fähigen Geräte bzw. deren Bluetooth-Funktion müssen ausgeschaltet sein (ggf. Suchfunktion eines Mobiltelefons oder eines Navigationssystems nutzen, um zu prüfen, ob unbekannte Bluetooth-Geräte sichtbar sind).




Pairing Audiosystem mit Kommunikations- system des Helms

Zeitliche Begrenzung der Menüführung

Nach acht Sekunden ohne Eingabe wird die Menüführung des Audiosystems automatisch abgebrochen.

Audiosystem einschalten

- Zündung einschalten.




- Wird das Audiosystem nicht automatisch eingeschaltet: **ON**-Taste betätigen.

Pairing-Einträge löschen



- **SET**-Taste so oft betätigen, bis im Display PAIRING angezeigt wird.



- Multi-Controller **1** in Richtung **a** drücken.
 - » RESET wird angezeigt.
- Multi-Controller **1** in Richtung **b** drücken und gedrückt halten, bis OK angezeigt wird.
 - » Pairing-Einträge sind gelöscht.

Kommunikationssystem einschalten



- Taste **2** betätigen halten, bis ein hoher Bestätigungston erklingt und die grüne LED **6** zu blinken beginnt.
- » Das Kommunikationssystem initialisiert sich, die grüne LED blinkt langsam.
- » Anschließend geht das Kommunikationssystem in den Bereitschaftsmodus, die grüne LED blinkt einmal pro Sekunde.

Pairing-Einträge im Kommunikationssystem löschen



- Taste **1** und Taste **2** gleichzeitig betätigen halten.
- » War das Löschen erfolgreich, leuchtet die grüne LED **6** für kurze Zeit und geht anschließend in das langsame Bereitschaftsblinken über. Zusätzlich ertönt ein hoher Bestätigungston.

Zeitliche Begrenzung beachten

Die beiden folgenden Schritte

- Kommunikationssystem sichtbar machen
- Kommunikationssystem suchen

unterliegen einer zeitlichen Begrenzung von 60 Sekunden. Sie müssen deshalb unmittelbar hintereinander ausgeführt werden.

BMW Motorrad empfiehlt, beide Schritte zuvor durchzulesen.

Kommunikationssystem sichtbar machen




- Taste **2** und Taste **3** des Helms gleichzeitig betätigt halten, bis sich die Blinkgeschwindigkeit der grünen LED **6** einmal erhöht hat (2-Hz-Blinken).
- » Das Kommunikationssystem des Helms ist nun für maximal 60 Sekunden für andere Bluetooth-Geräte sichtbar, die grüne LED blinkt zweimal pro Sekunde.

Kommunikationssystem suchen



- **SET**-Taste so oft betätigen, bis im Display PAIRING angezeigt wird.



- Multi-Controller **1** in Richtung **b** drücken.
» HELMET 1 (Kommunikationssystem im Fahrerhelm) wird angezeigt.
- Multi-Controller **1** erneut in Richtung **b** drücken und gedrückt halten, bis SEARCH angezeigt wird.
- » Das Audiosystem sucht für 60 Sekunden nach einem sichtbaren Kommunikationssystem, das Bluetooth-Symbol blinkt.
- » Wurde ein Bluetooth-Gerät erkannt und erfolgreich gepaart, wird OK angezeigt.

Audiosystem ausschalten



- Zündung ausschalten oder bei eingeschalteter Zündung **ON**-Taste betätigen.

Kommunikationssystem ausschalten



- Taste **2** betätigt halten, bis ein tiefer Bestätigungston erklingt und die rote LED **4** zu blinken beginnt.
 - » Das Kommunikationssystem schaltet sich aus, die rote LED blinkt dreimal.

Pairing Navigationssystem mit Kommunikationssystem des Helms Kommunikationssystem einschalten



- Taste **2** betätigt halten, bis ein hoher Bestätigungston erklingt und die grüne LED **6** zu blinken beginnt.
 - » Das Kommunikationssystem initialisiert sich, die grüne LED blinkt langsam.
 - » Anschließend geht das Kommunikationssystem in den Be-

reitschaftmodus, die grüne LED blinkt einmal pro Sekunde.

Zeitliche Begrenzung beachten

Die beiden folgenden Schritte

- Kommunikationssystem sichtbar machen
- Kommunikationssystem suchen

unterliegen einer zeitlichen Begrenzung von 60 Sekunden.

Sie müssen deshalb unmittelbar hintereinander ausgeführt werden.

BMW Motorrad empfiehlt, beide Schritte zuvor durchzulesen.

Kommunikationssystem sichtbar machen



- Taste **2** und Taste **3** des Helms gleichzeitig betätigt halten, bis sich die Blinkgeschwindigkeit der grünen LED **6** einmal erhöht hat (2-Hz-Blinken).
 - » Das Kommunikationssystem des Helms ist nun für maximal 60 Sekunden für andere Bluetooth-Geräte sichtbar, die grüne LED blinkt zweimal pro Sekunde.

Kommunikationssystem des Helms suchen

- Navigationssystem einschalten.
- Im Menü "Extras" - "Einstellungen" - "Bluetooth" die Option "Aktiviert" auswählen.
- Im Menü "Audio" die Option "Hinzufügen" auswählen und mit "OK" bestätigen.
 - » Das Navigationssystem sucht für 60 Sekunden nach einem sichtbaren Kommunikationssystem.
 - » Das Navigationssystem zeigt eine Liste gefundener Bluetooth-Geräte an.
 - » Das Kommunikationssystem wird als Headset mit der Bezeichnung **BMW_HELMET_II_xxxx** angezeigt, wobei "xxxx" für die Identifikationsnummer steht.
- Kommunikationssystem auswählen und mit "OK" bestätigen.

- » Navigationssystem bestätigt die erfolgreiche Verbindung mit dem Helm.

Kommunikationssystem ausschalten



- Taste **2** betätigt halten, bis ein tiefer Bestätigungston erklingt und die rote LED **4** zu blinken beginnt.
- » Das Kommunikationssystem schaltet sich aus, die rote LED blinkt dreimal.

Pairing Navigationssystem mit Mobiltelefon

Mobiltelefon sichtbar machen

- Mobiltelefon einschalten.
- Bluetooth-Funktion im Mobiltelefon einschalten.
- Mobiltelefon für andere Bluetooth-Geräte sichtbar machen.

Mobiltelefon suchen

- Navigationssystem einschalten.
- Im Menü "Extras" - "Einstellungen" - "Bluetooth" die Option "Aktiviert" auswählen.
- Im Menü "Telefon" die Option "Hinzufügen" auswählen und mit "OK" bestätigen.
- » Das Navigationssystem sucht für 60 Sekunden nach einem sichtbaren Mobiltelefon.

- » Das Navigationssystem zeigt eine Liste gefundener Bluetooth-Geräte an.
- » Die Bluetooth-Kennung des Mobiltelefons ist im Mobiltelefon hinterlegt.
- Mobiltelefon auswählen und mit "OK" bestätigen.
- » Im Sichtfenster des Navigators erscheint "Verbindungsversuch mit Bluetooth-Gerät. Bluetooth-Kenncode: 1234".
- Nach Aufforderung im Display des Mobiltelefons die Kennung "1234" für das Navigationssystem eingeben.
- » Pairing wird vom Mobiltelefon bestätigt.
- Je nach Mobiltelefon muss zusätzlich ein automatischer Verbindungsauflauf bestätigt werden oder generell eine abschließende Bestätigung durchgeführt werden.

Navigationssystem ausschalten

- Navigationssystem ausschalten.



Mobiltelefon unsichtbar machen

- Nach erfolgreichem Pairing die Sichtbarkeit des Mobiltelefons für andere Bluetooth-Geräte ausschalten.

Systeme einschalten

- Alle beteiligten Systeme einschalten.
 - Die Systeme erkennen sich gegenseitig, es sind keine weiteren Schritte notwendig.


Verbindung neu aufbauen

War das Pairing des Audiosystems mit dem Kommunikationssystem erfolgreich, die Verbindung wurde aber nicht hergestellt:

system die Taste **2** zweimal schnell hintereinander gedrückt werden, damit die Systeme sich wieder verbinden.



- Alternativ zum Verbindungsauflauf mit dem Audiosystem kann am Kommunikations-



Audiosystem

- zwei Helme -

Navigationssystem -
zwei Mobiltelefone

Voraussetzungen

- Zwei Helme mit BMW Motorrad Kommunikations- system mit Bluetooth 2.0 oder aktueller (Pairing mit Bluetooth 1.2 ist nicht möglich).
- Alle im Umfeld befindlichen Bluetooth-fähigen Geräte bzw. deren Bluetooth- Funktion müssen ausgeschaltet sein (ggf. Suchfunktion eines Mobiltelefons oder eines Navigationssystems nutzen, um zu prüfen, ob unbekannte Bluetooth-Geräte sichtbar sind).


Pairing Audiosystem mit Kommunikations- system in Helm 1

Zeitliche Begrenzung der Menüführung

Nach acht Sekunden ohne Eingabe wird die Menüführung des Audiosystems automatisch abgebrochen.

Audiosystem einschalten

- Zündung einschalten.




- Wird das Audiosystem nicht automatisch eingeschaltet: **ON**-Taste betätigen.

Pairing-Einträge löschen



- **SET**-Taste so oft betätigen, bis im Display PAIRING angezeigt wird.



- Multi-Controller **1** in Richtung **a** drücken.
 - » RESET wird angezeigt.
- Multi-Controller **1** in Richtung **b** drücken und gedrückt halten, bis OK angezeigt wird.
 - » Pairing-Einträge sind gelöscht.

Kommunikationssystem in Helm 1 einschalten



- Taste **2** betätigen halten, bis ein hoher Bestätigungston erklingt und die grüne LED **6** zu blinken beginnt.
- » Das Kommunikationssystem initialisiert sich, die grüne LED blinkt langsam.
- » Anschließend geht das Kommunikationssystem in den Bereitschaftsmodus, die grüne LED blinkt einmal pro Sekunde.

Pairing-Einträge im Kommunikationssystem in Helm 1 löschen



- Taste **1** und Taste **2** gleichzeitig betätigen halten.
- » War das Löschen erfolgreich, leuchtet die grüne LED **6** für kurze Zeit und geht anschließend in das langsame Bereitschaftsblinken über. Zusätzlich ertönt ein hoher Bestätigungston.

Zeitliche Begrenzung beachten

Die beiden folgenden Schritte

- Kommunikationssystem sichtbar machen
- Kommunikationssystem suchen

unterliegen einer zeitlichen Begrenzung von 60 Sekunden. Sie müssen deshalb unmittelbar hintereinander ausgeführt werden.

BMW Motorrad empfiehlt, beide Schritte zuvor durchzulesen.

Kommunikationssystem des Helm 1 sichtbar machen




- Taste **2** und Taste **3** des Helm 1 gleichzeitig betätigt halten, bis sich die Blinkgeschwindigkeit der grünen LED **6** einmal erhöht hat (2-Hz-Blinken).
- » Das Kommunikationssystem des Helms ist nun für maximal 60 Sekunden für andere Bluetooth-Geräte sichtbar, die grüne LED blinkt zweimal pro Sekunde.

Kommunikationssystem des Helm 1 suchen



- **SET**-Taste so oft betätigen, bis im Display PAIRING angezeigt wird.



- Multi-Controller **1** in Richtung **b** drücken.
 - » HELMET 1 (Kommunikationssystem im Helm 1) wird angezeigt.
- Multi-Controller **1** erneut in Richtung **b** drücken und gedrückt halten, bis SEARCH angezeigt wird.
- » Das Audiosystem sucht für 60 Sekunden nach einem sichtbaren Kommunikationssystem, das Bluetooth-Symbol blinkt.
- » Wurde ein Bluetooth-Gerät erkannt und erfolgreich gepaart, wird OK angezeigt.

Kommunikationssystem in Helm 1 ausschalten



- Taste **2** betätigt halten, bis ein tiefer Bestätigungston erklingt und die rote LED **4** zu blinken beginnt.
- » Das Kommunikationssystem schaltet sich aus, die rote LED blinkt dreimal.

Pairing Audiosystem mit Kommunikationssystem in Helm 2

Kommunikationssystem in Helm 2 einschalten



- Taste **2** betätigt halten, bis ein hoher Bestätigungston erklingt und die grüne LED **6** zu blinken beginnt.
- » Das Kommunikationssystem initialisiert sich, die grüne LED blinkt langsam.
- » Anschließend geht das Kommunikationssystem in den Be-

reitschaftsmodus, die grüne LED blinkt einmal pro Sekunde.

Pairing-Einträge im Kommunikationssystem in Helm 2 löschen



- Taste **1** und Taste **2** gleichzeitig betätigt halten.
- » War das Löschen erfolgreich, leuchtet die grüne LED **6** für kurze Zeit und geht anschließend in das langsame Bereitschaftsblinken über. Zusätzlich ertönt ein hoher Bestätigungs-ton.

Zeitliche Begrenzung beachten

Die beiden folgenden Schritte

- Kommunikationssystem sichtbar machen
- Kommunikationssystem suchen

unterliegen einer zeitlichen Begrenzung von 60 Sekunden. Sie müssen deshalb unmittelbar hintereinander ausgeführt werden.

BMW Motorrad empfiehlt, beide Schritte zuvor durchzulesen.

Kommunikationssystem des Helm 2 sichtbar machen




- Taste **2** und Taste **3** des Helm 2 gleichzeitig betätigt halten, bis sich die Blinkgeschwindigkeit der grünen LED **6** einmal erhöht hat (2-Hz-Blinken).
» Das Kommunikationssystem des Helms ist nun für maximal 60 Sekunden für andere Bluetooth-Geräte sichtbar, die grüne LED blinkt zweimal pro Sekunde.

Kommunikationssystem des Helm 2 suchen



- **SET**-Taste so oft betätigen, bis im Display PAIRING angezeigt wird.





- Multi-Controller **1** zweimal in Richtung **b** drücken.
- » HELMET 2 (Kommunikationssystem im Helm 2) wird angezeigt.
- Multi-Controller **1** nochmals in Richtung **b** drücken und gedrückt halten, bis SEARCH angezeigt wird.
- » Das Audiosystem sucht für 60 Sekunden nach einem sichtbaren Kommunikationssystem, das Bluetooth-Symbol blinkt.
- » Wurde ein Bluetooth-Gerät erkannt und erfolgreich gepaart, wird OK angezeigt.

Audiosystem ausschalten



- Zündung ausschalten oder bei eingeschalteter Zündung **ON**-Taste betätigen.

Pairing Kommunikationssystem in Helm 1 mit Kommunikationssystem in Helm 2

Kommunikationssystem in Helm 1 einschalten



- Taste **2** betätigen halten, bis ein hoher Bestätigungston erklingt und die grüne LED **6** zu blinken beginnt.
- » Das Kommunikationssystem initialisiert sich, die grüne LED blinkt langsam.
- » Anschließend geht das Kommunikationssystem in den Be-

reitschaftmodus, die grüne LED blinkt einmal pro Sekunde.

Zeitliche Begrenzung beachten

Die beiden folgenden Schritte

- Kommunikationssystem sichtbar machen
- Kommunikationssystem suchen

unterliegen einer zeitlichen Begrenzung von 60 Sekunden.

Sie müssen deshalb unmittelbar hintereinander ausgeführt werden.

BMW Motorrad empfiehlt, beide Schritte zuvor durchzulesen.

Kommunikationssystem des Helm 2 sichtbar machen




- Taste **2** und Taste **3** des Helm 2 gleichzeitig betätigt halten, bis sich die Blinkgeschwindigkeit der grünen LED **6** einmal erhöht hat (2-Hz-Blinken).
 - » Das Kommunikationssystem des Helms ist nun für maximal 60 Sekunden für andere Bluetooth-Geräte sichtbar, die grüne LED blinkt zweimal pro Sekunde.

Kommunikationssystem des Helm 2 suchen



- Taste **2** und Taste **3** des Helm 1 gleichzeitig betätigt halten, bis sich die Blinkgeschwindigkeit der grünen LED **6** **zweimal** erhöht hat (4-Hz-Blinken).
 - » Das Kommunikationssystem des Helm 1 **sucht** nun für maximal 15 Sekunden nach einem anderen sichtbaren Helm, die grüne LED **6** blinkt viermal pro Sekunde.



Die grüne LED des suchenden Helms **2** blinkt doppelt so schnell wie die grüne LED des sichtbaren Helms **1**.

» War das Pairing erfolgreich, leuchten die grünen LED der beiden Helme eine Sekunde konstant und die Sprachverbindung wird aufgebaut. Zusätzlich erklingt ein hoher Bestätigungston in beiden Helmen.

Kommunikationssystem in Helm 1 ausschalten



- Taste **2** betätigt halten, bis ein tiefer Bestätigungston erklingt und die rote LED **4** zu blinken beginnt.
- » Das Kommunikationssystem schaltet sich aus, die rote LED blinkt dreimal.

Kommunikationssystem in Helm 2 ausschalten



- Taste **2** betätigt halten, bis ein tiefer Bestätigungston erklingt und die rote LED **4** zu blinken beginnt.
- » Das Kommunikationssystem schaltet sich aus, die rote LED blinkt dreimal.

Pairing Navigationssystem mit Kommunikationssystem in Helm 1

Kommunikationssystem in Helm 1 einschalten



- Taste **2** betätigt halten, bis ein hoher Bestätigungston erklingt und die grüne LED **6** zu blinken beginnt.
- » Das Kommunikationssystem initialisiert sich, die grüne LED blinkt langsam.
- » Anschließend geht das Kommunikationssystem in den Be-

reitschaftsmodus, die grüne LED blinkt einmal pro Sekunde.

Zeitliche Begrenzung beachten

Die beiden folgenden Schritte

- Kommunikationssystem sichtbar machen
- Kommunikationssystem suchen

unterliegen einer zeitlichen Begrenzung von 60 Sekunden.

Sie müssen deshalb unmittelbar hintereinander ausgeführt werden.

BMW Motorrad empfiehlt, beide Schritte zuvor durchzulesen.

Kommunikationssystem des Helm 1 sichtbar machen



- Taste **2** und Taste **3** des Helm 1 gleichzeitig betätigt halten, bis sich die Blinkgeschwindigkeit der grünen LED **6** einmal erhöht hat (2-Hz-Blinken).
- » Das Kommunikationssystem des Helms ist nun für maximal 60 Sekunden für andere Bluetooth-Geräte sichtbar, die grüne LED blinkt zweimal pro Sekunde.

Kommunikationssystem des Helm 1 suchen

- Navigationssystem einschalten.
- Im Menü "Extras" - "Einstellungen" - "Bluetooth" die Option "Aktiviert" auswählen.
- Im Menü "Audio" die Option "Hinzufügen" auswählen und mit "OK" bestätigen.
- » Das Navigationssystem sucht für 60 Sekunden nach einem sichtbaren Kommunikationssystem.
- » Das Navigationssystem zeigt eine Liste gefundener (ggf. auch bereits gespeicherter) Bluetooth-Geräte an.
- » Das Kommunikationssystem wird als Headset mit der Bezeichnung BMW HELMET II xxxx angezeigt, wobei "xxxx" für die Identifikationsnummer steht.
- Kommunikationssystem auswählen und mit "OK" bestätigen.

» Navigationssystem bestätigt die erfolgreiche Verbindung mit dem Helm.

Kommunikationssystem in Helm 1 ausschalten



- Taste **2** betätigt halten, bis ein tiefer Bestätigungston erklingt und die rote LED **4** zu blinken beginnt.
- » Das Kommunikationssystem schaltet sich aus, die rote LED blinkt dreimal.

Pairing

Navigationssystem mit Mobiltelefon 1

Mobiltelefon 1 sichtbar machen

- Mobiltelefon 1 einschalten.
- Bluetooth-Funktionen im Mobiltelefon 1 einschalten.
- Mobiltelefon 1 für andere Bluetooth-Geräte sichtbar machen.

Mobiltelefon 1 suchen

- Im Menü "Extras" - "Einstellungen" - "Bluetooth" die Option "Aktiviert" auswählen.
- Im Menü "Telefon" die Option "Hinzufügen" auswählen und mit "OK" bestätigen.
- » Das Navigationssystem sucht für 60 Sekunden nach einem sichtbaren Mobiltelefon.

- » Das Navigationssystem zeigt eine Liste gefundener Bluetooth-Geräte an.
- » Die Bluetooth-Kennung des Mobiltelefons ist im Mobiltelefon hinterlegt.
- Mobiltelefon 1 auswählen und mit "OK" bestätigen.
- » Im Sichtfenster des Navigators erscheint "Verbindungsversuch mit Bluetooth-Gerät. Bluetooth-Kenncode: 1234".
- Nach Aufforderung im Display des Mobiltelefons die Kennung "1234" für das Navigationssystem eingeben.
- » Pairing wird vom Mobiltelefon bestätigt.
- Je nach Mobiltelefon muss zusätzlich ein automatischer Verbindungsaufbau bestätigt werden oder generell eine abschließende Bestätigung durchgeführt werden.

Navigationssystem ausschalten

- Navigationssystem ausschalten.

Mobiltelefon 1 unsichtbar machen

- Sichtbarkeit des Mobiltelefons 1 für andere Bluetooth-Geräte ausschalten.

Pairing Kommunikationssystem in Helm 2 mit Mobiltelefon 2

Kommunikationssystem in Helm 2 einschalten



- Taste **2** betätigt halten, bis ein hoher Bestätigungston erklingt und die grüne LED **6** zu blinken beginnt.
- » Das Kommunikationssystem initialisiert sich, die grüne LED blinkt langsam.
- » Anschließend geht das Kommunikationssystem in den Be-

reitschaftmodus, die grüne LED blinkt einmal pro Sekunde.

Mobiltelefon 2 einschalten

- Mobiltelefon 2 einschalten.
- Bluetooth-Funktionen im Mobiltelefon 2 einschalten.

Zeitliche Begrenzung beachten

Die beiden folgenden Schritte

- Kommunikationssystem sichtbar machen
- Kommunikationssystem suchen

unterliegen einer zeitlichen Begrenzung von 60 Sekunden. Sie müssen deshalb unmittelbar hintereinander ausgeführt werden.

BMW Motorrad empfiehlt, beide Schritte zuvor durchzulesen.

Kommunikationssystem des Helm 2 sichtbar machen



- Taste **2** und Taste **3** des Helm 2 gleichzeitig betätigt halten, bis sich die Blinkgeschwindigkeit der grünen LED **6** einmal erhöht hat (2-Hz-Blinken).
- » Das Kommunikationssystem des Helms ist nun für maximal 60 Sekunden für andere Bluetooth-Geräte sichtbar, die grüne LED blinkt zweimal pro Sekunde.

Kommunikationssystem des Helm 2 suchen

- Mobiltelefon 2 nach Bluetooth-Geräten suchen lassen.
- » Mobiltelefon 2 zeigt eine Liste gefundener (ggf. auch bereits gespeicherter) Bluetooth-Geräte an.
- » Das Kommunikationssystem wird als Headset mit der Bezeichnung oder BMW_Helmet_I I xxxx angezeigt, wobei "xxxx" für die Identifikationsnummer steht.
- Kommunikationssystem des Helm 2 auswählen.
- Nach Aufforderung im Display des Mobiltelefons die Kennung "0000" für den Helm eingeben.
- » Pairing wird vom Mobiltelefon bestätigt.
- Je nach Mobiltelefon muss zusätzlich ein automatischer Verbindungsauflauf bestätigt werden oder generell eine absch-

ließende Bestätigung durchgeführt werden.

Kommunikationssystem in Helm 2 ausschalten



- Taste **2** betätigen halten, bis ein tiefer Bestätigungston erklingt und die rote LED **4** zu blinken beginnt.
- » Das Kommunikationssystem schaltet sich aus, die rote LED blinkt dreimal.

Systeme einschalten

- Alle beteiligten Systeme einschalten.

» Die Systeme erkennen sich gegenseitig, es sind keine weiteren Schritte notwendig.

Verbindung neu aufbauen

War das Pairing des Audiosystems mit dem Kommunikationssystem erfolgreich, die Verbindung wurde aber nicht hergestellt:



- Zweimal nicht zu schnell hintereinander die **MUTE**-Taste drücken, damit die Systeme sich wieder verbinden.



- Alternativ zum Verbindungsauflauf mit dem Audiosystem kann am Kommunikationssystem die Taste **2** zweimal schnell hintereinander gedrückt werden, damit die Systeme sich wieder verbinden.

In Abhangigkeit vom Ausstattungs- bzw. Zubehorumfang Ihres Motorrades, aber auch bei Landerausfhrungen konnen Abweichungen zu Bild- und Textaussagen auftreten. Etwaige Ansprche konnen daraus nicht abgeleitet werden.

Ma-, Gewichts-, Verbrauchs- und Leistungsangaben verstehen sich mit entsprechenden Toleranzen.

nderungen in Konstruktion, Ausstattung und Zubehr bleiben vorbehalten.

Irrtum vorbehalten.

2010 BMW Motorrad

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der BMW Motorrad, After Sales.

Printed in Germany.

BMW recommends  Castrol

Bestell-Nr.: 01 40 8 522 270
09.2010, 1. Auflage

